




電子地磅操作步驟


操作流程



按「Set」鍵啟動智能磅。



再拍上「資源數據收集卡」確認身份，智能磅會發出「唸」聲。



拍上將要秤重物品所屬的「資源類別卡」以確認物品類別，及後智能磅會發出「唸」聲。




待儀錶顯示「0.0kg」後，再將需要秤重的物品放上智能磅。




待重量穩定後，智能磅會發出「唸」聲，同時儀錶會顯示「Save!!」字樣，表示重量已經自動儲存。



如下一袋秤重物品屬同一類別，只需重複步驟 4 及 5。



若需要為其他類別的物品進行秤重，先拍所屬的「資源類別卡」以確認物品類別，再重覆步驟 4 及 5。



當完成所有秤重工作後，拍上「資源數據收集卡」或按「Set」鍵關機。

配置智能卡

- 資源數據收集卡 (前線人員使用)



- 數據存取卡 (管理人員使用)



- 資源類別卡

