



電子橋磅操作步驟

操作流程

- 

按「Set」鍵啟動智能磅。
- 

再拍上「資源數據收集卡」確認身份，智能磅會發出「唸」聲。
- 

拍上將要秤重物品所屬的「資源類別卡」以確認物品類別，及後智能磅會發出「唸」聲。
- 

待儀錶顯示「0.0kg」後，再將需要秤重的物品放上智能磅。
*於秤重進行期間，工作人員需避免踏上智能磅面，以免儲存錯誤數據。
- 

*過程中，儀錶會顯示「G」及「N」（如上圖）兩個重量。
「G」為垃圾桶及秤重物品的總重量；
「N」為扣減垃圾桶後的淨重量
待重量穩定後，智能磅會發出「唸」聲，同時儀錶會顯示「Save!!」字樣，表示重量已經自動儲存。
- 

如下一桶秤重物品屬同一類別，只需重複步驟 4 及 5。
- 

若需要為其他類別的物品進行秤重，先拍所屬的「資源類別卡」以確認物品類別，再重覆步驟 4 及 5。
- 

當完成所有秤重工作後，拍上「資源數據收集卡」或按「Set」鍵關機。

配置智能卡

- 資源數據收集卡 (前線人員使用)



- 數據存取卡 (管理人員使用)



- 資源類別卡

